Panasonic

パナソニック プラズマテレビ台 組み立て設置説明書




TY-S58PZ750S

お買い上げいただきありがとうございます。

● ご使用の前に、この「組み立て設置説明書」、裏面の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

主要部品 組み立ての前に部品の確認を行ってください。



付属部品 組み立ての前に部品の確認を行ってください。


側板裏面図

 \bigcirc

パネル下部

ダボ穴

(E)



組み立て方法

ねじ止めをする箇所は、樹脂部と金属(アルミ)部があります。締め付け不十分や締め付けすぎがないようにお願いします。

主要部品の準備

1. 底板の準備


● 底板[®]の裏面にキャスター(車)(ア)(7個)を差し込んでください。

2. 天桟の準備

- 2 天桟Aに背面コードカバーBを背面コードカバー取り付け用ね じ3(3本)で背面から取り付けてください。
- 3 天桟 (A) にスタンドポール (6) (左B・右A各 1 個) をスタンドポール 取り付け用ねじ (2) (4本) で取り付けてください。


本体組み立て


- 4 準備した底板◎のダボ穴に側板(左⑩右⑥)のダボを合わせて差し込んでください。
- ※ 側板を差し込んだ状態で側板のパネルが上下に動くことを確認 してください。
- ※ 側板のパネル下部は底板の溝に入ることを確認してください。
- ⑤ 側板(左⑩右⑥)上のダボに準備した天桟⑥裏面のダボ穴を合わせて差し込み、組み立て用ねじ①(4本)で、天桟・側板・底板をしっかり取り付けてください。
- **6** 側板にガラス棚支持金具⑤(左右各2個)をガラス棚支持金具取り付け用ねじ③(4本)で取り付けてください。
- ※ ガラス棚固定用ねじは外れない程度にゆるめておいてください。
- ※ ガラス棚(下段)の取り付け位置は2段階に調整できますので、 収納機器の高さに応じて取り付けてください。
- 7 ガラス棚の取り付け
- ※ ガラス棚は、上用(奥行きの短い方)下用(奥行きの長い方)の2種類があります。
- ※ ガラス棚は、下段から取り付けてください。
- ガラス棚 ③ (下用・奥行きの長い方)の注意ラベルを右にしてガラス支持金具 ⑤ (左・右)の溝に平行に奥まで差し込み、ガラス棚固定用ねじで取り付けてください。
- ガラス棚(下)(上用・奥行きの短い方)も同じように取り付けてください。
- 8 コード収納ケースの取り付け
- ガラス棚後部(上用)・下用()にコード収納ケース()(上下各1 個)を差し込んでください。





主要部品の準備

1. 底板の準備










本体の組み立て

(D)

4



イラストはイメージイラストであり、実際の商品と形状が異なる場合があります。

設置方法とお願い

1. テレビ本体の設置と固定方法


- ※ 設置作業は指詰めや腰をいためないようにご注意ください。
- テレビ本体を垂直に持ち上げテレビ台のスタンドポールに差 し込み、テレビ本体とテレビ台の左右の位置を確認し左右ど ちらかに片寄りがある場合はテレビ本体を左右に動かして調 整してください。
- 2 テレビ本体取り付け用ねじ(4)(4本)でテレビ本体とテレビ台 をしっかり固定してください。
- ※ ホームシアターシステムの取り付けはホームシアターシステ ムの説明書をご参照ください。

2. テレビ本体・収納機器の配線処理

- ※ テレビ本体の説明書もご参照ください。
- 3 ガラス棚または底板に収納機器を載せてください。
- ※ 録画機器(DVDレコーダー、VTR等)は棚板下段または底板 に設置してください。(棚板上段に載せると映像に障害が出 る場合があります。)
- 4 収納機器とテレビ本体の配線処理を行ってください。
- 6 配線処理は側板(左右)の溝とガラス棚上下段のコード収納ケ ースを使って処理を行ってください。
- ⑥ コードカバー(9)(2個)を使って各コードが溝からはみ出ないように コードカバーのツメを側板の穴に合わせ、はめ込んでください。

3. キャスター座の使い方

• 全ての作業の後でキャスター座⑧(4個)を敷いて固定してく ださい。



4. 転倒防止について


- 側板(左・右)の下穴に転倒防止用クランパー⑩(2個)を転倒防止 用クランパー取り付け用ねじ(3)(2本)で取り付けてください。
- 取り付けたクランパーにじょうぶなひもやワイヤーなどの市販品 をご利用いただき、しっかりとした壁や柱に取り付けてください。

「安全のため、必ず転倒防止処置をしてください。」

地震の場合などに倒れる恐れがあります。必ず、転倒防止 処置をしてください。

*本欄の内容は、地震などでの転倒によるけがなどの危害 を軽減するためのものであり、全ての地震などに対して その効果を保証するものではありません。


※イラストで示す後面左右の把手部分 に手をかけて設置してください



1. テレビ本体の設置と固定方法

※ホームシアターシステ ムセンタースピーカー


2. テレビ本体・収納機器の配線処理



取り付け位置

最短距離で処理の場合

4. 転倒防止について



取り扱い上のお願い

- 1. お手入れは乾いたやわらかい布(綿・ネル地など)でふいてく ださい。ひどく汚れているときは、水でうすめた中性洗剤で汚 れを取ってから乾いた布でふいてください。なおベンジンやシ ンナー、家具用ワックスなどは、塗装がはげたりしますので、 使用しないでください。(化学ぞうきんをご使用の際は、その注 意書に従ってください。
- 2. 粘着性のテープやシールをはらないでください。プラズマテレ ビ台表面を汚すことがあります。また、ゴムやビニール製品な どを長時間接触させないでください。(変質の原因となります。)

プラズマテレビ台設置上

- ●本体の電源プラグは容易に手が届く位置 の電源コンセントをご使用ください。
- ●機器周囲温度が40℃をこえることがない ように空気の流通を確保してください。 プラズマテレビ本体内部に熱がこもり、 故障の原因となることがあります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合 や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバ ー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。 ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される 危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけて いただきたい「注意」内容です。



この絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行してい ただきたい「指示」内容です。

注意

カタログで指定したテレビ以外には、 使用しないでください



- テレビ台に載せられる総質量(テレビ本体の質 量+ガラス棚・底板に載せる機器の質量)を越 えて長期間使用されますと破損してけがの原因 となることがあります。
- ガラス棚上段・下段は15 kg 、底板は30 kg を越える機器を載せないでください。

ガラスを傷つけたり、衝撃を与えないでください ガラスは強化ガラスです。使い方を誤ると割れる恐れ



禁止

があり、けがの原因となることがあります。 鋭利なものや、尖ったものなどで傷をつけない

でください。 • 強化処理をしたガラスは、傷が入った状態で長

- 期間ご使用になりますと、傷が進行し自然に破 損することがあります。
- 傷が入った場合は、販売店に相談して、新しい ガラスと取り替えてください。

テレビ台に乗ったり、踏み台 代わりに使用しないでください



倒れたり、破損してけがの原因 となることがあります。 (特に小さなお子様にご注意く ださい。)



万一、テレビ台やガラスに変形・ひび割れ・割れが 起こった場合は、使用しないでください



そのまま使用すると倒れたり、破損してけがの原 因となることがあります。

すぐに販売店へご連絡ください。

禁止

キャスター(車)には注油し ないでください



キャスター(車)のひび 割れ・破損の原因となり、 倒れたり、破損してけが の原因となることがあり

湿度の高い場所では使用しな いでください



長期間の使用では、そり・ 変形などが発生し、強度低 下を招くことがあり、倒れ たり、破損してけがの原因 となることがあります。

直射日光を避け、熱器具から 離してください



そり・変形・材料の劣化な どが発生し、強度低下を招 くことがあり、倒れたり、 破損してけがの原因となる ことがあります。

組み立て時、ねじ止めをする箇所は、すべてし っかりと止めてください。また、裏板や仕切り 板(補強板)は確実に取り付けてください



不十分な組み立てかたをすると強度が保てず、倒 れたり破損してけがの原因となることがあります。 •機種によっては、裏板や仕切り板(補強板)の

ない台もあります。


水平で安定した所に据えつけてください



倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。 • キャスター(車)を使用される場合は、全ての キャスターを確実に取り付け、キャスター座で

止めてください。 不安定な場所ではキャスターをはずしてくださ い。(畳や毛足の長いじゅうたんなど)

移動させるときは、キャスタ 一座を取り除いてから、移動 させてください



テレビは転倒防止の処置をし てください



地震やお子様がよじ登ったり すると、転倒しけがの原因と なることがあります。

テレビ設置時に、指をはさま ないようにご注意ください



けがの原因となることが あります。

指に注意

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

- パナソニックお客様ご相談センター -電話 フリーダイヤル 🚾 0120-878-365 FAX フリーダイヤル 100.0120-878-236 365日/受付9時~20時

TQZH809